

Folgende Instruktion wird Sie sicher und reibungslos den Plafond/untergehängte Decke montieren.

1. Eine von den Seiten der Verpackung ist gleichzeitig die Montagematrize, sie soll an die Decke zwecks richtiger Markierung der Montagelöcher angelegt sein, die Matrize ist beschrieben und das Muster des Plafonds ist auf ihr angezeichnet und die Information über die Bedeutung der Löcher ist auf ihr angegeben.
2. Legen den Plafond auf den Fußboden oder auf den Tisch neben dem Platz der Montage mit der Montagematrize, die hinunter gerichtet ist und danach durchschneiden behutsam mit dem Messerchen den Stretch entlang die Kante des Plafonds.
3. Beseitigen den Oberkarton und die Füllung und die Schaumisolierung aus der Kante des Plafonds
4. Reißen die Schachteln mit den Montagestiften, den Glühbirnen und den Beleuchtungskörpern gu10 ab und schrauben eventuelle Verstärkungen ab, die durch uns zwecks der Absicherung vor dem Bruch während des Transports angeschraubt wurden
5. Stecken die Steckdosen gu10 zu weißen Klemmen bei den Löchern auf die Glühbirnen fest.
6. Schieben unter dem Plafond hervor den Deckel, der die Montagematrize ist und achten, damit der Schaum, der unter ihm gelegt ist, nicht rutscht (die ganze Zeit der Plafond liegt auf dem Fußboden mit gestrichener Seite hinunter, die vor dem Kratzer abgesichert bleiben muss).
- Wysunąć z pod plafonu wieko będące matrycą montażową, uważając by pianka umieszczona pod nim nie zsunęła się (plafon cały czas leży na podłodze pomalowaną stroną w dół która musi
7. Je nach der Größe des Plafonds bereiten an der Stelle, wo der Plafond hängen wird, 2-3 Leitern vor und sorgen für die Hilfe von 2-3 Personen.
8. Legen die Montagematrize an die Decke an und markieren die Montagelöcher gemäß der Instruktion, die auf ihr angegeben ist (durchstechen das Loch inwendig und auswendig mit scharfem Werkzeug an hingewiesenen Stellen)
9. Bohren die Löcher heraus und benutzen geeignete Stifte je nach der Art der Decke (die Betondecke/die Kartongipsdecke)
10. Drehen die Haken ein.
11. Gehen sicher, dass der Strom in den Leitungen des Anschlusses ausgeschaltet ist.
12. Heben den Plafond auf und hängen den Plafond auf und denken an die Orientierung des Musters (das

heißt damit das Muster so gelegt ist, wie die Montagematrize an die Decke angelegt wurde)

13. Sichern sich den Zugang zu elektrischer Leitung während der Hängung und stecken sie zum Anschluss des Plafonds gemäß den Bezeichnungen L LED/L HALOGENE/N fest.

14. Montieren die Glühbirnen – zuerst beseitigen sperrende Federn in den Beleuchtungskörpern und danach ziehen die Steckdosen gu10 heraus, stecken die Glühbirnen fest und nochmals installieren die Federn, die Glühbirnen sperren.

15. Schalten den Strom ein, beseitigen die Sperre der Batterie in der Fernbedienung/installieren die Batterie -je nach eingekauftem Treiber.

Achtung ! Der Anschluss des Plafonds an die Elektroinstallation soll durch die Person mit geeigneten Berechtigungen ausgeführt sein!